

作業の主な流れ

ノイズ処理編では、青色の部分について解説します。



※ 本文中の「クリック」「ダブルクリック」は、特に断りのない限り左ボタンで行います。※ ここでのノイズとは、作業目的によって除外したい点を指します。

各ノイズ処理機能概要

● 地表面抽出(p4)

「地表面の点群」を残し、それ以外の点群(ノイズ)のレイヤ移動・無効点化・削除を行います。

特徴 指定した距離の格子に点群を振り分け、各格子の中で最低(最高)となる点を「地表面の 点群」候補とします。



その後、突出(埋没)した点をノイズとし、残った点を「地表面の点群」とします。 ※無効点は上記処理の対象外です。

● 円フィルタ (p6)

任意のエリアの断面を計算し、各断面に対して処理を行います。2 種類の処理方法があります。 フィルタ処理:断面に対して円を転がすようなフィルタをかけ、自動でノイズ判定を行います。一度

に全断面を処理することも、一断面ごとに設定を変更して処理することも可能です。 **手動処理**:断面ごとに範囲を指定し、有効化/無効化を行います。

特徴 各断面に幅を持たせ、横から見た形にし、円を上下いずれかに当て、転がすようなイメー ジで円に当たらなかった部分を無効点として処理します。



● 円錐連続選択(p8)

複数の範囲を選択し、点の有効化/無効化を行います。

特徴

逆円錐(逆さまにした傘状)や逆円錐台(バケツ状)の選択範囲を作成できます。



● 一括編集 (p14)

指定した範囲内の点群に対し、一括で操作を行います。

点群の、有効化/無効化・情報編集・レイヤ間移動/コピーが行えます。

特徴 範囲指定は矩形・多角形・投げ縄(フリーハンド)で選択でき、2D 表示・3D 表示どちらで も選択できます。

また、複数のレイヤを一括で処理することもできます。

無効点操作について

本製品ではノイズ処理した点を「無効点」として扱います。無効点は、点色や段彩等の表示方法に関わ らずピンク色で表示されます。無効点に対しては下記の操作が可能です。

● 無効点表示



起動時は ON の状態です。ツールバーアイコンをクリックすると ON/OFF を切り替えられます。

● 無効点削除



● 無効点を新規レイヤヘコピー/移動



移動の場合

レイヤ処理(L) バズ処理(C) 編集・作成(E) 処理するレイヤを選択し、「レイヤ処理メニュー」>「無効点を新規レイ 点群レイヤ全選択 アドウマッチャート ヤーコピー」または「無効点を新規レイヤーコピー」をクリックします。

> 新規レイヤが作成され、選択中レイヤの無効点がコピー/移動されます。 ※移動した無効点を元のレイヤに戻す場合は、「レイヤ合成」を行ってく ださい。ただし、複数レイヤ分をまとめて新規レイヤに移動した場合は、 元のレイヤへは戻せません。

地表面抽出 C 無题 - GeoConnect _ × ファイル(F) 表示(V) レイヤ処理(L) ノイズ処理(C) 編集・作成(E) 設定(S) ヘルプ(H) - ノイズ処理 編集・作成 🕕 😽 🔓 🗔 🗇 🍞 🧊 🏥 🧱 🤤 - 🗭 🜌 💕 🐐 🔞 🕷 👘 та 🏹 🔒 👽 🗘 Test01 ②ボタンをクリック ①処理するレイヤを選択 地表面抽出 円フィルタ 円錐連続還択 一托编集 ③各項目を設定 判定距離 (m) 0.100 · 標高最低点を残す 標高最高点を残す ④「実行」をクリック

1. 処理するレイヤを選択



2. ボタンをクリック

クリックして処理モードに入ると、設定項目が画面右下部に表示されます。

3. 各項目を設定

判定距離 (m) 0.100 ・ 標高最低点を残す

○ 標高最高点を残す

実行

判定距離:格子の1辺の長さを指定します。

標高最低点を残す:格子内の一番低い点を残します。

その後、近傍の点に比べて突出している点を除外し、残った点を「地表面の点 群」とします。

一般的には地形等に利用します。

標高最高点を残す:格子内の一番高い点を残します。

その後、近傍の点に比べて埋没している点を除外し、残った点を「地表面の点 群」とします。

海底・河床及び樹高算出等に利用します。

4. 「実行」をクリック

抽出が終了するとダイアログが表示されるので、ノイズに対して行う処理を選択します。

処理を選択				
終了しました。(49.553秒) 削除:51193964点 残り:5967351点 間隔:0.100 m				
● <u>新規レイヤに移動</u> ○ 無効点にする ○ 削除する	新規(14-05-01)			
🗸 ок	🗙 キャンセル			





※上図はエリア指定後の画面のため「エリア登録」ボタンが「エリア修正」ボタンへ変化しています。 エリア未指定の状態では、該当部分が「エリア登録」ボタンとなっています。

1. 処理するレイヤを選択

複数レイヤを選択した場合、自動でレイヤが合成されます。

2. ボタンをクリック

クリックして処理モードに入ると、設定項目が画面右下部に表示されます。

3. 「エリア登録」をクリック

クリックすると画面上でマウスドラッグによるエリア登録が可能となります。 エリアパラメータを保存してある場合は、エリア登録を行わず、

ジャーをクリックしてファイルを選択します。

4. マウスドラッグでエリア登録

円フィルタの対象範囲となるエリアを登録します。

ドラッグ後、横断間隔やエリアの調整を、画面右下部の設定項目から行います。

横断間隔	2.000	横断間隔: 登録エリアの横断間隔を指定します。	
抽出幅	2.000		
基準角度	187.6689	 抽出幅 :断面の抽出幅を指定します。	
横断勾配	0.00 🖌		
х	-166.743	傾町 奉平禄から、 指足した幅的の 点が 明田に 召 まれよ 好。	
Y	-1790.444	基準角度 :横断基準線の回転角を指定します。北が 0°です。	
w	228.620		
L	231.958	 横断勾配 :横断に勾配角度を指定します。傾斜面などで使用します。	
	エリア右回転	┃ X/Y/W/L:数値を入力するとエリア範囲の詳細編集ができます。	
□はシ	がず指定	「リア右回転」:エリアを右回りに 90 度回転します。	



5. 「横断計算」をクリック

エリア登録後、設定を確認して横断計算を行います。



エリア外を無効点にする:横断計算後にエリア外の点群を無効状態にします。 断面図で無効点を非表示:横断計算から無効点が除外され、断面ダイアログ では非表示になります。

計算終了後、断面図が表示されます。



フィルタ処理:フィルタ設定(○)を行います。→p9 **手動処理**:断面図(□)を操作します。→p10

※横断計算後もエリア修正が可能です。修正を行った場合は、再度「横断計算」を行ってください。

● フィルタ処理

アイルダ酸定ヘ→をクリックすると、画面右側の設定項目が変化します。
 各項目を指定し、 ✓ アイルタ実行 をクリックします。



半径:円フィルタの半径の大きさを指定します。 **適用方向:**円フィルタを当てる方向を指定します。 **適用断面:**円フィルタを適用する断面を指定します。

端点位置:断面内のフィルタ適用範囲を調整します。
 端点位置より外側のデータはすべて無効点となります。
 探索距離:フィルタにかかる点の範囲を制限します。
 突出点や埋没点がフィルタにかかりづらくなります。

□は必ず指定

該当点がない場合は最近点を使う:

通常はチェックを入れた状態でフィルタを実行します。 例えば樹木が密集しているデータで、適用方向を下辺にしているにもかかわ らず、点が密集している上部ばかり有効点と判定される場合に、チェックを外 すと垂直に結線が多くなり効果的です。

フィルタにかからなかった点が無効点となります。



Free End Anne End Anne

● 手動処理



※「有効」「無効」ボタンは選択点がある場合に表示されます。



円錐連続選択



1. 処理するレイヤを選択

複数レイヤの選択が可能です。レイヤの合成はされません。

2. ボタンをクリック

クリックして処理モードに入ると、円錐連続選択ダイアログが表示されます。

3. 選択方法のアイコンをクリック

アイコンをクリックすると、画面上で範囲選択が可能になります。

	矩形選択	マウスドラッグで、矩形範囲を選択します。
Ş	投げ縄選択	マウスドラッグで、自由に範囲を選択します。
\mathbb{P}	逆円錐選択	点クリックで、円錐を逆さにしたような範囲を選択します。
Ø	逆円錐台選択	点クリックで、円錐台を逆さにしたような範囲を選択します。

4. 範囲選択

有効化/無効化を行いたい範囲を選択します。 逆円錐と逆円錐台は下記の設定で選択範囲を調整します。



展開方向を指定すると、点をクリックする際(初回)の傘の開き方を変更できます。 なお、傘の向きは画面上のガイドをマウスドラッグすることで自由に変更できます。



5. 続けて範囲選択

範囲選択は複数箇所行えます。途中で選択方法を切り替えることも可能です。 また逆円錐/逆円錐台選択の際は、下記のような選択方法も可能です。

逆円錐の頂点または逆円錐台の下底の中心(範囲選択の際クリックした部分のガイド)を、選択した い部分にかかるようにマウスドラッグします。



マウスドラッグ中に選択範囲が通過した部分すべてが選択状態になります。





6. 「有効」または「無効」をクリック

選択範囲が有効化/無効化します。

-括編集







1. 処理するレイヤを選択

複数レイヤの選択が可能です。レイヤの合成はされません。

2. ボタンをクリック

クリックして処理モードに入ると、選択方法ツールが表示されます。

3. 選択方法のアイコンをクリック

アイコンをクリックすると、画面上で範囲選択が可能になります。

	矩形選択	マウスドラッグで、矩形範囲を選択します。		
	多角形選択	点クリックで頂点	を指定し、多角形範囲を選択します。	
			アイコンをクリックすると左のメニューが表示されるの	
		✓ 平面選択 立体選択	で、頂点指定方法を選択します。	
		多角形領域で選択 多角形領域読込	平面選択:2D 画面上で頂点を指定します。	
		多角形領域削除	立体選択:3D 画面上で頂点を指定します。	
Q	投げ縄選択		ドラッグで、自由に範囲を選択します。 ※マウスの軌跡が閉じていない場合、始点と終点を直線で 結び、範囲を選択します。(左の例参照)	

4. 範囲選択

処理を行いたい範囲を選択します。選択後に表示されるダイアログで 選択範囲を反転 をクリックすると、 選択範囲を反転 とそれ以外の部分の選択状態を反転できます。

5. 処理内容を指定

次の2種類のうち、どちらかの処理を行えます。同時に処理することはできません。

● レイヤ処理

・レイヤ処理 ・新レイヤにコピー:新規レイヤを作成し、選択範囲をコピーします。 新レイヤに移動:新規レイヤを作成し、選択範囲を移動します。

● 点編集



選択範囲に対し、チェックを入れた要素を編集します。
編集後は元の状態には戻せません。
標高値:標高値を編集します。
有効・無効:有効/無効を切り替えます。
点名:点名を付加します。
点色:点色を付加します。



6. 「実行」をクリック

選択範囲に指定した処理が適用されます。