## Ver.5.20 バージョンアップ情報(2020/05/11)

LandForms シリーズ(Ver.5.20)の主な変更点は以下のとおりです。 詳細は各ページをご参照ください。



#### 新機能·新要素

● 概算土量計算(「計画」>「縦断計画」>「概算土量計算」ボタン)

計画高計算で算出された各縦断測点の切盛高の情報から、道路幅員・法勾配を指定して概算土量を算出します。

#### 【概算土量計算の考え方】

①各縦断測点の切盛高で切盛を判定
 ②指定幅員・法勾配を換算して面積を算出
 ③平均断面法で土量を算出

🔝 立体表示



#### 現況横断形状は、現況標高で水平と見なして計算



切土法面を1:0.5 で計算したときのイメージ

盛土法面を直盛で計算した時のイメージ



#### ● 法面面積計算(「計画」>「横断計画」>「法面計算」ボタン)

法面の辺長を計算し単距離をかけて、切土・盛土ごとに面積を算出、一覧表を作成します。



■【切土】法	面積一覧					×
No	測点	【切土】左面積(m2)	【切土】右法長(m)	【切土】右平均法長(m)	【切土】右面積(m2)	^
49	NO4+16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
50	NO4+18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
51	NO5	0.0	0.0	0.0	0.0	
52	NO5+2.0	0.0	1.4	0.7	1.4	
53	NO5+4.0	0.0	3.0	2.2	4.4	
54	NO5+6.0	0.0	4.8	3.9	(7.8)	)
55	NO5+8.0	0.0	6.6	5.7	11.4	
56	NO5±10.0	16	0.5	0 N	16.0	

#### ■【盛土】法面積一覧

No	測点	距離(m)	【盛土】左法長 <mark>(m)</mark>	【盛土】左平均法長(m)	【盛土】左面積(m2)	【盛土】右法長
49	NO4+16.0	2.0	4.0	4.0	8.0	
50	NO4+18.0	2.0	3.9	3.9	7.8	
51	NO5	2.0	1.9	2.9	5.8	
52	NO5+2.0	2.0	1.6	1.8	3.6	
53	NO5+4.0	2.0	1.6	1.6	3.2	
54	NO5+6.0	2.0	2.8	2.2	4.4	)
55	NO5+8.0	2.0	0.3	1.6	3.2	
56	NO5±10.0	2.0	0.0	0.0	0.0	

### ● 路面数量計算(「計画」>「横断計画」>「路面数量」ボタン)

定規図の寸法線番号と路線区画の厚さを指定し、路面数量を算出、一覧表を作成します。



左の図面の場合、黄色部分の数量算出が可能です。

※図面はイメージです。

	🔳 路面	牧量一覧				:	×
	No	測点	追加距離(m)	単距離(m)	路面長 <mark>(m)</mark>	面積(m2)	^
可法線番号	152	NO36+15.0	735.000	5.000	13.500	67.500	
61 02 03 04	153	NO37	740.000	5.000	13.500	67.500	
	154	NO37+5.0	745.000	5.000	13.500	67.500	
	155	NO37+10.0	750.000	5.000	13.500	67.500	
厚さ 0.050 💻	156	NO37+15.0	755.000	5.000	13.500	67.500	
	157	NO38	760.000	5.000	13.500	67.500	
開始断面 1 BP(0.000)	158	IP	764.704	4.704	13.500	63.504	
					合計	10488.504	
終了断面 158 IP(764 704)					厚さ <mark>(</mark> m)	0.050	
					数量 <b>(</b> m3)	524.425	
							¥
「面指定 距離 3 ▼ 面積 3 ▼ 数量		表コピー			閉じる		



#### 追加·変更·修正

#### 追加

● 2 点間上の指定標高位置に点追加(「地形」>「2 点間」ボタン)



● 座標要素のみの SIMA 出力に対応(ファイルメニュー「ランダムデータ外部出力」>「SIMA 出力」)

既存点名(計測時の点名、点編集などで付加した点名等)を残すことが可能です。

また新たな点名(任意の先頭文字+連番)を付加することもできます。

SIMA 出力 ×	1000		Aéos
※座標データは必ず出力されます 出力指定 □ 等高線 □ こう角線 □ こう角線 □ こう角線 □ こう角線	A985	A751	A607
□ □ □ □ □ 月前 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	A884	A750	A606
✓ 既存点名を残す 先頭文字 A	A983		A605
カウント数値の最大値 (100 - 99999) 999999	A882	A749	A604
	A881 X	47/18	A603
	A880	A140	A602
	Y	A747	A601

点名を付加したデータの出力例

- GeoForm 上の表示要素追加
  - ・ 2D 表示時、座標軸を表示
  - ・緯度経度表示時、メッシュコードをステータスバーに表示



#### ● 摺付区間指定(「計画」>「拡幅片勾配」>「IP 編集」ボタン)



● IP 一括登録(「計画」>「拡幅片勾配」>「IP 一括登録」ボタン)

複数の曲線 IP 要素を一括で登録します。

IP点一括登録 X	IP一括登録
<ul> <li>拡幅 1.000</li> <li>片勾配 5.000</li> <li>方向</li> <li>・ 内側 ○ 外側 ○ 両側</li> <li>摺付区間</li> <li>● BCEC中心 ○ BCEC外側</li> <li>「 クロソイド区間を摺付区間に</li> <li>摺付長1(BC(側) 10.000</li> <li>摺付長2(EC(側) 10.000</li> <li>登録 中止</li> </ul>	IP 編集 変化点計算 拡幅一覧 気配一覧 測点計算 測点一覧 測点一覧



#### ● 断面指定土量計算(「計画」>「横断計画」>「土量計算」ボタン)

指定断面での土量計算ができるようになりました。

	[BP]						断面一臂	①土量計算ダイアログの「断面指定」
■ 計算	断面指定			×				
No	版而之(追加昭翰)	新版而名	计管断面				前面板子 北白坡定	をクリック
1	BP(0.000)	#//c//LEU-CI	0 0	-			指正假与	計質紙面指定ダイマログが閉く
2	NO 1(5.000)						連続処理	可并可回归定了了口方而入
4	NO2(10.000) NO3(15.000)						土工座標	②各断面の「計算断面」欄をクリック
5	NO4(20.000)	NO4	0				土工追加	
7	NO5(25.000) NO6(30.000)						十丁編集	し、計算対象とするかを切替
8	NO7(35.000)							$([ \bigcirc ] が = - + h h ( i + f + f + f + f + f + f + f + f + f +$
<u> </u>	NO8(40.000) NO9(45.000)	NO8	0					(「し」か衣示されれる対象)
11	NO 10(50.000)						正規凶	
$\frac{12}{13}$	NO11(55.000) NO12(60.000)	NO12	0		土量計算	$\times$	法一覧	
14	NO13(65.000)						法座標	▲+豊計質ダイマロガに豆り「計算」
15	NO 14(70.000) NO 15(75.000)				CA RA 1	-	勾配法長	受工主时并717日7亿次51时并]
17	NO 16(80.000)	NO16	0			-	勿配省邮金	をクリック
18	NO 17(85.000) NO 18(90.000)				MCA, MBA	<u> </u>		
20	NO 19(95.000)				CV, BV 1	<u>-</u>	現況座標	
21	NO20(100.000)	NO20	0		追距. 単距 2	-	現況追加	
23	NO21(105.000) NO22(110.000)						現況編集	※土量計算ダイアログの「全断面」を
24	NO23(115.000)	1000			流用率 1.000		現況削除	
25	NO24(120.000) NO25(125.000)	NU24	0		面積値誤差 1.000		土品計賞	クリックすると、これまでとおりすべく
27	KA1-1(125.232)	KA1-1	0		計算対象断面		그 프 마 뮤	の既面が計算が免とかります
28	NO26(130.000) NO27(135.000)					-	工重一覧	の町面が計算対象となります。
30	NO28(140.000)	NO28	0		О желші (• елшіа;	定	面積調整	(計算新面指定ダイアログは表示
31	NO29(145.000) NO30(150.000)				計算し中止	. 1	法面計算	
33	NO31(155.000)					-	牧而逝县	されません)
34	NO32(160.000)	NO32	0	~				
	1002000 (1031000)						横断作画	
_計算	断面指定						平面作画	
	NO杭名付け直し							
NO	杭間隔: 20.0 ト	IO杭開始番号: 1	= <u>*</u> =					
N	IO杭名: NO 「	✓ 役杭 ▼ プラス杭	ERAE					
		ОК						
					法[4] 伸縮[00	0001		
					1000~1片勾配1-20	000 J		

● 用地界座標出力(「計画」>「横断計画」>ファイルメニュー「ランダムデータ出力」)

法肩・法尻からオフセットした座標を出力します。





#### ● 既存断面名を利用した NO 杭名作成機能(「作画」>「横断計画」> 作画メニュー「作画用縦横断データ作成」)

従来は出力指定した断面には必ず新しい NO 杭名が採番されていましたが、既存の断面名(NO 杭名+追加 距離等)を利用した NO 杭名の採番が可能になりました。

新たに断面名を採番する場合(従来方式)						既存の断面	「名を利用する場合		
	出力データ指定 <u>マ NO杭名付け直し</u> NO杭名[1]00 NC NO杭名: NO マ	枕開始番号: 1 役林 マ ブラス杭 作成 中山				- 出力データ指定 「 NO杭名付力直し NO杭名[1] [10] NO杭名: NO	NO杭開始番号: 1 1 後枕 マ ブラス枕 作成 中」	<b>〕</b> 止	
■ 縦横	断作画用データ作成		×	T	■ 縦横	断作画用データ作成			×
No	断面名(追加距離)	新断面名	出力指定		No	断面名(追加距離)	新断面名	出力指定	~
1	BP(0.000)	BP	0	111	1	BP(0.000)	BP	0	
2	NO0+5.0(5.000)			111	2	NO0+5.0(5.000)			
3	NO0+10.0(10.000)	NO1	0	111	3	NO0+10.0(10.000)	NO0+10.0	0	
4	NO0+15.0(15.000)			111	4	NO0+15.0(15.000)			
5	KA1-1(16.002)	KA1-1	0	111	5	KA1-1(16.002)	KA1-1	0	
6	NO 1(20.000)	NO2	0		0	NO1(20.000)	NO1	0	
<u> </u>	NO 1+5.0(25.000)	NOS				NO 1+5.0(25.000)	NO1+10.0		
	NO 1+ 15 0(35 000)	NU3	0			NO 1+ 10.0(30.000) NO 1+ 15.0(35.000)	NO 1+10.0	0	
10	NO2(40.000)	NO4	0		10	NO 14 10.0(30.000)	NO2	0	
11	NO2+E 0(45.000)	1404	0		11	NO2+5 0(45 000)	1102	0	

任意の断面を指定する場合は、既存の断面名を利用した NO 杭名が付加されます。

各断面の出力指定欄をクリックすると任意の断面を指定できます。



● 任意間隔でのデータ読込(「計画」>「縦断計画」または「横断計画」>各作画ボタン)

間隔指定をしてデータを読み込めるようになりました。



 全データを読み込む
 間隔指定 (20m)

 1
 1

 1
 1

 1
 1

 1
 1

 1
 1

 1
 1

 1
 1

 1
 1

 1
 1

 1
 1

 1
 1

 1
 1

 1
 1

 1
 1

 1
 1

 1
 1

 1
 1

 1
 1

 1
 1

 1
 1

 1
 1

 1
 1

 1
 1

 1
 1

 1
 1

 1
 1

 1
 1

 1
 1

 1
 1

 1
 1

 1
 1

 1
 1

 1
 1

 1
 1

 1
 1

 1
 1

 1
 1

 1
 1

 1
 1

 1
 1

 1
 1

 1
 1

 1
 1

 1
 1



● 作画パラメータに曲線要素追加(「計画」>「横断計画」>「平面作画」>「作画パラ」ボタン>「平面図 1」タブ)



曲線要素を出力した DXF

● DXF 出力の要素追加(「計画」>「横断計画」>「平面作画」>「DXF 作成」ボタン)

DXF出力			×	①No 測点名のレイヤ・1
平面図	レイヤ	色番号	レイヤ 色番号	②中心線・路肩線・法原
追加距离	7	7	中心線 1 1	
主要点名	7	7	土工線 2 2	③円・円弧の CIRCLE・
IP点名	7	7	路肩線 3 3	
役杭マーク	7	7	法 4 4	
גולו	7	7	法尻法肩55	
1 No測点名	7	7	横断線 6 6 6	
図枠 図枠	0	0	□ 公共座標系で出力 「図枠は出力されません)	
2中心線、路航 ・ LINE	肩線、法尻 ○ POL	法肩線デ .YLINE	ータ型 マロン P型を CIRCLE,ARCで出力	
初期化			ファイル作成キャンセル	

①No 測点名のレイヤ・色番号
 ②中心線・路肩線・法尻法肩線の出力データ型に POLYLINE 追加
 ③円・円弧の CIRCLE・ARC 出力

● 精度管理表出力(「出来形」>「点密度」ボタン)

精度判定(井桁計測)で「達成率、色分表示」時に精度管理表をCSV 形式で出力可能になりました。



● 凡例色指定機能(「出来形」>「浚渫工」ボタン)

「出来形判定」時のヒートマップ配色を指定します。

凡例色

● 判定パラメータ読込機能(「出来形」>「浚渫工」ボタン)

判定パラメータファイルを読み込みます。パラメータには凡例色も含みます。



# 変更

- 共通
- ・ 出力する SIMA ファイルのバージョンを「03」に変更
- ・ 画像読込で、展開後のデータ容量が2GB以上のJPG・TIFFに対応(GeoForm、DATA Cleaner、XYZ-MESH)

#### • GeoForm

- 「地形」>「2 点間」ボタン
   勾配値の少数桁を2 桁から3 桁に変更
- ファイルメニュー「外周読込」
   座標データなしでも、外周読み込みができるように変更
- 横断計画
- ファイルメニュー「開く」、「比較用横断データ読込」
   ファイル読み込み時、中心標高(GH)と同一の測点(距離 0.0 の点)は読み込まないように変更
- 線形図·平面図
- ・「作画パラ」ボタン>「平面図 1」タブ

「No.プラス杭点名」出力を「追加距離の間隔(m)」の「線分」の間隔で出力するように変更





#### DATA Cleaner

・ 受光強度表示状態でテキスト保存したとき、受光強度・色情報も保存するように変更



## 修正 ● 共通

- ・ データ容量が 2GB 以上の CL3 ファイルを読み込めない(DATA Cleaner、XYZ-MESH)
- ・ 受光強度が正しく表示されない場合がある(GeoForm、DATA Cleaner)

#### • GeoForm

- ・「断面」>「路線計算」ボタン 縦断測点の間隔を 0.5 で計算する時、正しい NO 測点名にならない
- ファイルメニュー「国土地理院 XML(数値標高モデル)読込」
   海抜(0m)以下の点群標高が 0m になる
- ファイルメニュー「GeoView 配布用データ作成」
   RND ファイル名に「.」が入っていると、正しいファイル名で作成されない
- 「スライス」>「面積計算」ボタン
   「一括入力」で標高リストを作成時、最終行に同一標高値が2行作成される場合がある

#### ● 線形図·平面図

- ・「DXF 作成」ボタン 卵形クロソイド区間がある場合に、中心線等が正しく出力されない
- DATA Cleaner
- ・ 密度判定ダイアログのリセットボタンを押しても、判定ボタンが解除されない
- 表示メニュー「受光強度で表示」
   色・受光強度を持つデータの読み込み直後に受光強度表示に切り替えると、標高配色で表示される

以上